


# LES SECHE-SERVIETTES SOUFFLANTS

# LA GAMME

ACOVA



Cala air



Régate air



Régate Twist  
air

- Les références

- Eau chaude/ Electrique

- Cala+Air: LN-S, LNO-S, TLN-S, TLNO-S

- Régate+Air: SX-S, TSX-S

- Régate Twist+Air: XXR, XRL, TXRR, TXRL

- Les références des pièces
  - Eau chaude
    - Soufflant: J92850-S depuis 07-2012  
J92800-S avant 07-2012
    - Télécommande: U11560-S depuis 07-2012
  - Électrique
    - Soufflant: J92810-S
    - Télécommande: U11590-S
    - Résistances: RKIT-STA-.....

# Les soufflants Démontage

**ACOVA**



**Maintenant, il faut démonter**

# Les soufflants Démontage

ACOVA



**Isoler électriquement et déconnecter le boîtier d'alimentation.  
Avec 1 BTR 2,5 desserrer le récepteur infra-rouge**

# Les soufflants Démontage

ACOVA



Retirer le récepteur infra-rouge et déconnecter la résistance



**Déposer le soufflant et couper le câble du récepteur lorsqu'il  
imbriquer dans la fixation**

# Les soufflants Démontage


**ACOVA**



**N'oublier pas de récupérer les fixations du soufflant qui ne sont pas livrées avec la pièce détachée**

# Les soufflants Remontage

ACOVA



Remonter les ferrures de fixation sur le soufflant neuf



Pour le remontage, procéder à l'inverse du démontage

# Les soufflants Remontage

ACOVA



Ne pas oublier de mettre en service le soufflant et le récepteur infra-rouge