



# 40016568

## Montageanleitung - Instrucciones de montaje - Instructions de montage Assembly Instructions - Istruzione di montaggio - Montagehandleiding - Instrukcja montazu

Original mounting instruction 01/24/23 PVA



FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et piles  
se recyclent



REPRISE  
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

NOTICES






|               | H    |
|---------------|------|
| FL081-055     | 805  |
| FL118-055     | 1183 |
| FL168-055     | 1676 |
| FR081-055     | 805  |
| FR118-055     | 1183 |
| FR168-055     | 1676 |
| TFL050-055/GF | 828  |
| TFL075-055/GF | 1206 |
| TFL100-055/GF | 1699 |
| TFR050-055/GF | 828  |
| TFR075-055/GF | 1206 |
| TFR100-055/GF | 1699 |
| TFR050-055TF  | 852  |
| TFR075-055TF  | 1230 |
| TFR100-055TF  | 1723 |


|                | H    |
|----------------|------|
| ROFR090-55/IFS | 834  |
| ROFR130-55/IFS | 1212 |
| ROFR180-55/IFS | 1705 |
| ROFL-080-055   | 805  |
| ROFL-120-055   | 1183 |
| ROFL-170-055   | 1676 |
| ROFR-080-055   | 805  |
| ROFR-120-055   | 1183 |
| ROFR-170-055   | 1676 |
| ROFL090-55/IFS | 834  |
| ROFL130-55/IFS | 1212 |
| ROFL180-55/IFS | 1705 |

|                 | H    |
|-----------------|------|
| ROFER09-55/IFS  | 870  |
| ROFER13-55/IFS  | 1248 |
| ROFER18-55/IFS  | 1741 |
| ROFEL09-55/IFS  | 870  |
| ROFEL13-55/IFS  | 1248 |
| ROFEL18-55/IFS  | 1741 |
| ROFEL-080-55/TF | 852  |
| ROFEL-120-55/TF | 1230 |
| ROFEL-170-55/TF | 1723 |
| ROFER-080-55/GF | 828  |
| ROFER-120-55/GF | 1206 |
| ROFER-170-55/GF | 1699 |
| ROFEL-080-55/GF | 828  |
| ROFEL-120-55/GF | 1206 |
| ROFEL-170-55/GF | 1699 |



|                | H    |
|----------------|------|
| TFR050-055IFS  | 870  |
| TFR075-055IFS  | 1248 |
| TFR100-055IFS  | 1741 |
| TFL050-055/IFS | 870  |
| TFL075-055IFS  | 1248 |
| TFL100-055IFS  | 1741 |
| FR081-055IFS   | 834  |
| FR118-055IFS   | 1212 |
| FR168-055IFS   | 1705 |
| FL081-055IFS   | 834  |
| FL118-055IFS   | 1212 |
| FL168-055IFS   | 1705 |




TFL/IFS  
ROFER/IFS





TFR/IFS  
ROFEL/IFS



FL/IFS  
ROFR/IFS




FR/IFS  
ROFL/IFS




FL  
ROFR



FR  
ROFL



TFR/TF  
ROFEL/TF



TFL/GF  
ROFER/GF



TFR/GF  
ROFEL/GF

**MISE EN GARDE :** Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins à 600 mm au dessus du sol.

**CAUTION** To avoid any danger to very young children, you are advised to install this appliance so that the lowest heating bar is at least 600 mm off the floor.

**OPGELET** Om gevaarlijke situaties voor zeer jonge kinderen te voorkomen wordt aangeraden deze handdoekradiator zodanig te plaatsen dat de onderste verwarmingsstang zich minstens 600 mm boven de vloer bevindt.

**WARNUNG:** Um Gefahren für Kleinkinder vorzubeugen, wird empfohlen, den Heizkörper so zu installieren, dass die Unterkante mindestens 600 mm über dem Boden liegt.

**ATTENZIONE:** Per evitare che i bambini in più tenera età vadano incontro ad un qualunque pericolo, si raccomanda di installare questo scaldasalviette in modo tale che la barra riscaldante che si trova più in basso sia ad una distanza di almeno 600 mm dal pavimento.

**ADVERTENCIA:** Por motivos de seguridad, se recomienda instalar el secatoallas fuera del alcance de los niños. La parte inferior del equipo debería colocarse como mínimo a 600 mm del suelo.

**OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć wszelkiego ryzyka wobec najmłodszych dzieci, zaleca się zainstalować tę suszarkę na ręczniki tak, aby najniższy pręt grzejący znajdował się na wysokości co najmniej 600 mm od podłoża.

