

PROJET

Changement de la résistance sur un sèche serviette asymétrique rotatif



Decrocher l'appareil du mur




Retirer le boitier



Sur élever l'appareil côté résistance d'environ 20 cm pour éviter que le liquide ne coule

Bride de maintien



Outils à utiliser pour le démontage de la résistance



Enclancher la bride dans la fixation (première vis)



Redresser la bride et la verrouiller avec la deuxième vis sur la fixation



Desserrage de la résistance, maintenir la bride et desserrer la résistance avec la clef



une fois la résistance desserrée, la sortir et l'essuyer avec un chiffon pour éviter les écoulement de liquide

Remontage de la résistance utiliser le Kit adapté et faire l'opération inverse

Documentation destinée exclusivement aux techniciens de Zehndergroup